

wallbox

plug & drive

PULSAR

GHID RAPID



Bun venit la wallbox

Felicitari pentru achizitionarea sistemului revolutionar de incarcare a vehiculelor electrice proiectat cu tehnologie de varf pentru a va satisface nevoile zilnice.

Acest ghid rapid va va arata cum sa incarcati si va va oferi, de asemenea, functionalitatile de baza pentru interactiunea cu statia de incarcare Pulsar.

Bucurati-va de experienta Wallbox, Plug & Drive

ACOMODAREA CU WALLBOX PULSAR

Inainte de a incepe, va rugam sa aruncati o privire rapida asupra statiei Pulsar



Modelul Wallbox Pulsar tip 2

PORNIREA

Odata ce statia de incarcare Pulsar a fost montata corect si este alimentata, puteti incepe sa o folositi. Conectati-o cu usurinta si puteti incepe sa incarcati. (Conectare & incarcare).

Mai jos veti gasi o scurta explicatie a instructiunilor de baza.

FOLOSIRE

Dispozitivul permite patru moduri de functionare, informatiile referitoare la aceste moduri de functionare sunt indicate printr-un semnal simplu de lumina:

Modul in asteptare	Definit prin lumina verde
Modul de incarcare	Definit prin lumina albastra
Modul conectat	Definit prin lumina turcoaz
Eroare	Definit prin lumina rosie

MODUL DE ASTEPTARE

Sistemul de incarcare ramane in acest mod atunci cand utilizatorul nu a conectat cu masina. Este un mod de consum redus.

MODUL DE INCARCARE

Dupa stabilirea conexiunii securizate intre statia de incarcare si autovehicul, procesul de incarcare incepe. In acest moment, indicatorul luminos va afisa lumina albastra.

Pentru a ajunge in acest mod, statia de incarcare asigura o conexiune sigura. Acest lucru limiteaza curentul maxim pe care vehiculul il poate absorbi si parametrii ca toate variabilele operationale interne (temperatura, tensiune, curent etc.) se incadreaza in limitele de siguranta.

Procesul se va opri cand:

1. Incarcarea vehiculului este finalizata
 2. Utilizatorul deblocheaza si elibereaza conectorul de incarcare de la autovehicul
 3. Procesul de incarcare este intrerupt din cauza unei defectiuni la autovehicul sau la incarcator.
- * In anumite circumstante, daca aceste circumstante cauzeaza o problema de siguranta pentru autovehicul, puterea de incarcare poate fi reglata de incarcator

MODUL CONECTAT

Modul conectat reprezinta o stare de tranzitie. Pot aparea doua scenarii:

1. Incarcatorul se conecteaza la masina si stabileste comunicarea intre ele. In asteptarea finalizarii acestei comunicari si pornirea procesului de incarcare, aparatul ramane in mod.
2. In timp ce incarcatorul este conectat la masina, detecteaza daca procesul de incarcare a fost finalizat cu succes sau daca autovehiculul nu mai permite in continuare incarcarea. (De exemplu: unele vehicule efectueaza incarcari programate). Incarcatorul ramane in aceasta stare pana cand autovehiculul a fost deconectat sau masina reporneste incarcarea.

MODUL DE EROARE

Urmatoarele conditii pot duce la intrarea in modul de eroare:

- Incarcatorul a gasit o problema de retea de alimentare care nu permite o incarcare in siguranta.
- Vehiculul comunica o eroare cu ajutorul protocolului Control Pilot si dezactiveaza procesul de incarcare.
- Incarcatorul detecteaza cu ajutorul sistemului de monitorizare interna in timp real o eroare sau activitate anormala si intrerupe incarcarea sau deconecteaza autoturismul in siguranta.

RECAPITULAM MODURILE



Modul de AȘTEPTARE

Modul CONECTAT

Modul de INCARCARE

Modul de EROARE

INSTALARE SI INTRETINERE

Designul mic si compact al statiei de incarcare Pulsar va va permite sa o instalati in spatii inguste.

Este obligatoriu sa se ia urmatoarele masuri de precautie:

- Instalarea trebuie efectuata de catre un electrician calificat in conformitate cu reglementarile intelese pentru dispozitivele noastre.
- Spatiul minim recomandat sa fie pastrat liber pentru montarea statiei de incarcare Pulsar este de 250 mm x 250 mm (inaltime x latime)
- Conform standardului de produs, statia de incarcare trebuie sa fie amplasata la o inaltime cuprinsa intre 1,30 m si 1,70 m. Recomandam montarea la o inaltime de 1,60 m. Observati ca reglementarile nationale pot limita aceasta inaltime.



Veti gasi mai multe informatii in manualul de instalare



SIGURANTA

Incarcatorul dvs. Wallbox a fost proiectat, dezvoltat si fabricat pentru a satisface cerintele, dispozitiile de siguranta si normele in conformitate cu directivele prezentate in declaratia de conformitate.

Instructiuni de siguranta

Va rugam sa cititi cu atentie urmatoarea lista de precautii inainte de a utiliza statia de incarcare Pulsar:

Nu folositi in cazul in care observati defectiuni fizice, cum ar fi fisuri, crapaturi, coroziune sau alte deteriorari. In acest caz, va rugam sa contactati distribuitorul dvs. pentru a va inlocui statia de incarcare Pulsar.

Numai specialisti autorizati pot deschide, dezasambla, repara, manipula sau modifica statia de incarcare Pulsar.

Modificarile sau improvizatiile neautorizate sunt absolut interzise.

Nu eliminati niciun avertisment asupra dispozitivului, cum ar fi simbolurile de siguranta, avertizarile, placutele de clasificare, placutele de identificare sau marcajele cablului.

Protejati statia de incarcare de orice impact sau zonele de tranzitie la care ar putea fi expusa.

Statia de incarcare nu are propriul intrerupator de alimentare. Respectati intotdeauna reglementarile si normele electrice locale, dupa caz.

Conditii de mediu:

Intervalul mediu temperatura	-25°C la 40°C
Temperatura medie	<35°C
Temperatura de depozitare	-25°C la 40°C
Umiditate relativa	5% pana la 95% (fara condens)

¹ Nu utilizati statia de incarcare in conditii meteorologice nefavorabile care ar putea afecta fie vehiculul, fie dispozitivul de incarcare.

! Țineti ca recomandarile complete privind siguranta pot fi gasite in manualul de instalare.

RECICLAREA SI ARUNCAREA

Statia de incarcare Pulsar este construita cu componente electronice care necesita proceduri speciale de reciclare. Statia de incarcare Pulsar nu trebuie aruncata cu deseurile menajere. Reciclati statia de incarcare Pulsar in conformitate cu legile si ghidurile locale de mediu.

Uniunea Europeana - Informatii privind aruncarea



Acest simbol inseamna ca, in conformitate cu legile si reglementarile locale, produsul si / sau accesoriile sale trebuie aruncate separat de deseurile menajere. Cand produsul atinge sfarsitul duratei de viata, duceti-l la un punct de colectare desemnat de autoritatile locale. Colectarea si reciclarea separata a produsului si / sau a accesoriilor acestuia la momentul aruncarii vor contribui la conservarea resurselor naturale si la asigurarea ca acestea sunt reciclate intr-un mod care protejeaza sanatatea umana si mediul inconjurator.

wallbox

plug & drive

United Kingdom
P: +44 2038087682
E: sales@wallbox.com
www.wallbox.com

© 2016 CHALLENGERS WALL-BOX S.L., Toate drepturile rezervate.

Toate informatiile din acest document, inclusiv detaliile tehnice, cifrele, specificatiile si software-ul MyWallbox®, sunt supuse dreptului de autor si altor drepturi de proprietate intelectuala ale incorporatorilor Wall-box Chargers S.L. si ale licentiatorilor sai. Acest material nu poate fi modificat, reprodus sau copiat, integral sau partial, fara permisiunea scrisa prealabila a incarcatoarelor de perete S.L. si a licentiatorilor sai.

Informatii suplimentare sunt disponibile la cerere.

Specificatiile pot fi modificate datorita dezvoltarii tehnice continue. Nu se ofera nicio garantie pentru niciuna dintre specificatiile date aici. Toate drepturile rezervate.

In nici un caz, incarcatoarele de perete S.L nu vor fi raspunzatoare pentru daune incorecte sau consecvente rezultate din utilizarea acestui document sau a software-ului si a hardware-ului descrise in acest document.

Toate celelalte marci comerciale continute in acest document sunt proprietatea respectivilor proprietari, iar utilizarea lor in prezenta nu implica sponsorizarea sau aprobarea produselor sau serviciilor lor.